



Stadt Viechtach Stadthalle

Brandschutzordnung Teil A

nach DIN 14096-2

Brandschutzordnung Teil A

Brände verhüten



Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

Brand melden



Feuerwehr rufen

Telefon-Nr.

112



Handfeuermelder betätigen

In Sicherheit
bringen



Gefährdete Personen warnen
Hilflose mitnehmen
Türen schließen
Gekennzeichneten Fluchtwegen
folgen
Auf Anweisungen achten

Löschversuch
unternehmen



Feuerlöscher benutzen



Einrichtungen zur Brandbekämpfung
benutzen (z.B. Löschdecke)

Brandschutzordnung nach DIN 14096

Brandschutzordnung

Teil B

Gebäude: Stadthalle Viechtach, Friedhofstraße 11
Stand: Juni 2021

Brandverhütung



Rauchen und Umgang mit offenem Licht und Feuer ist in allen so gekennzeichneten Räumen verboten!




Brand- und Rauchausbreitung



Die Stadthalle Viechtach verfügt über einen Natürlichen Rauchabzug. Die Auslösung erfolgt über in der Hallendecke verbaute Rauchmelder sowie über Druckknopfmelder im Garderobenbereich und auf der Galerie.

Flucht- und Rettungswege



Flucht- und Rettungswege sind unbedingt freizuhalten. Hinweis- und Verbotsschilder dürfen nicht verdeckt oder verstellt werden.

Meldeeinrichtungen



Brandmeldetelefon

Telefone zur Brandmeldung befinden sich im Eingangsbereich (Münztelefon) sowie in der Küche



Brandmelder manuell/Hausalarmanlage


Druckknopfmelder befinden sich in folgenden Räumen:
Garderobe, Abgang WC, Vorraum WC, Bar, Technikraum neben Bühne, Fluchtweg Stuhllager

Bei Auslösung wird telefonisch die Rufbereitschaft verständigt welche angehalten ist, unverzüglich bei der Integrierten Leitstelle einen Notruf abzusetzen.

Löscheinrichtungen



Feuerlöscher befinden sich in folgenden Räumen:
Garderobe, Vorraum WC, Küche, Bar, Fluchtweg Stuhllager,
Technikraum neben Bühne, Lüftungszentrale, Zugang Heizraum,
Zugang Elektroraum



Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung:
In der Küche befinden sich Löschdecken.

Verhalten im Brandfall



Ruhe bewahren
Keine Panik durch unüberlegtes Handeln



Brand melden – Feuerwehr Telefon Nr. 112

- Wer meldet?
- Was ist passiert?
- Wie viele sind betroffen/verletzt?
- Wo ist was passiert
- Warten auf Rückfragen!

Alarmsignale und Anweisungen beachten



Auf- und Absteigender Heulton – Hausalarm wurde ausgelöst
Halle räumen! Anweisungen des Hallenpersonals oder der
Feuerwehr sind zu beachten!

In Sicherheit bringen



Gefahrenbereich über markierte Fluchtwege unverzüglich
verlassen



Behinderte und Verletzte Personen mitnehmen



Verqualmte Räume gebückt verlassen

Bei versperrtem Fluchtweg sich an der nächsten Gebäudeöffnung
deutlich bemerkbar machen


Sammelplatz: Parkplatz Stadthalle

Löschversuche unternehmen



Dabei sich nicht unnötig gefährden!

Feuerlöscher oder Löschdecke benutzen!



Personen mit brennender Kleidung sofort auf den Boden legen
und die Flammen mit Löschdecke, Jacken, Mänteln o. ä. ersticken!

Erreichbarkeiten

Stadtverwaltung	Tel. 09942/808-0
Hausmeister, Ansprechpartner während Veranstaltungen	Reiner Wühr Tel. 09942/6757 (privat) Tel. 0171/2029270 (Mobiltelefon)

Wichtige Telefonnummern

Feuerwehr Notruf	112
Notarzt, Rettungsdienst	112
Gift-Notruf	089/19240
Elektro-Notruf	01802/ 192091 0941/28003366
Gas-Notruf	0180/2192081 0941/28003355

Viechtach, 08.06.2021
STADT VIECHTACH

Franz Wittmann
1. Bürgermeister